

Retire los dos conectores impermeables de la cubierta; Pase el cable a través de los conectores impermeables. 4 El cableado está marcado "1A / 1B / 2A / 2B", correspondiente a 10, 9, 8 y 7 pies bloqueados en CN1 (desprendimiento de cable de aproximadamente 5 mm).

Retirar el conector externo:	9 Elija Configuración> WLAN en su teléfono móvil y haga clic en WIFI con el nombre del número de serie del inversor e ingrese la contraseña (Predeterminado 12345678) para vincular al módulo WIFI. Abra la aplicación y elija Configuración local, haga clic en Inversor para iniciar sesión. Image: Serie Ser
8 Escanee el código QR del inversor,(consulte la Guía de instalación rápida) con su teléfono para descargar la APLICACIÓN y conecte el inversor para la conexión local (Consulte la Guía de instalación de accesorios como referencia).	Presione el ícono de tecla extendida en la página de inicio de la APLICACIÓN, seleccione el ícono de Configuración en el menú emergente







